



Models/Modelos/Modèles
P299201LF, P299208LF▲
P299501LF, P299508LF▲
Series/Series/Seria



RP70198▲
Hot & Cold Lever Handles w/Set Screws
Manijas en palanca de agua fría y caliente con tornillos de ajuste
Manettes-levers d'eau chaude et d'eau froide avec vis de calage



RP70264
Knob Handles w Buttons & Screws(Hot & Cold)
Perillas con Botones y Tornillos (Caliente y Fría)
Manettes sphériques avec Boutonset Vis (chaude et froide)

RP70253▲
Spout Cap, Plug & O-Ring
Casquete de la Salida, Tapón y Anillo"O"
Écrou du Bec, Bouchon et Joint Toriques


6

RP72866▲
0.5 GPM (1.9 L/min)


RP72859▲
1.0 GPM (3.8 L/min)

RP70195▲
1.5 GPM (5.7 L/min)

RP70236▲
1.8 GPM (6.8 L/min)
Aerator
Aireador
Aérateur



RP71445
Stem Unit Assembly, Seat & Spring, Bonnet Nut & Washer
Ensamble de la Unidad del Vástago, Asiento y Resorte, Bonete y Arandela
Obturbateur, siège et ressort, écrou à chapeau et rondelle




5
Diverter Assembly
Ensamble del Desviador
Dérivation

4 O-Rings
Anillos "O"
Joints Toriques

RP70254
Diverter Assembly, O-Rings & Slip Ring
Ensamble del Desviador, Anillos "O" y Anillo de Frotamiento
Dérivation, Joints Toriques et Anneau de Friction

RP70265▲
Spray, Hose Assembly & Spray Support
Ensamble de la Rociador, Manguera y Soporte
Douchette, Tuyau Souple et Support



▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le Fini

RP5412
Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage

RP5861
Coupling Nuts (Optional, not included)
Tuercas de Acoplamiento (Opcional, no incluido)
Écrous de Raccordement (Option, non inclus)