



Models/Modelos/Modèles

P299565LF, P299575LF


Series/Series/Seria

RP70196▲
Hot & Cold Lever Handles
w/Buttons & Screws
Manijas en Palanca con Botones y
Tornillos de agua fría y caliente
Manettes-levers d'eau chaude et
d'eau froide avec boutons et vis




6
RP41673▲
Aerator
Aireador
Aérateur

4
RP41700
Bushings & O-Rings
Casquillo y Anillos "O"
Douilles et joints oriques



RP54801
Stem Unit Assembly, Seat & Spring, Bonnet Nut & Washer
Ensamble de la Unidad del Vástago, Asiento y Resorte, Bonete y Arandela
Obturbador, siège et ressort, écrou à chapeau et rondelle




5
RP41702
Diverter Assembly
Ensamble del Desviador
Dérivation

RP60121
Blocks & O-Rings
Bloques y Aros-O
Blocs de fixation et joints toriques

RP34611
Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage

RP5861
Coupling Nuts (Optional, not included)
Tuercas de Acoplamiento (Opcional, no incluido)
Écrous de Raccordement (Option, non inclus)



RP70234▲
Side spray & Hose Assembly
Ensamble del Rociador y Manguera
Douchette et Tuyau Souple

▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le Fini