


Models/Modelos/Modèles

P299568LF▲

P299578LF▲

Series/Series/Seria

RP70198▲
Hot & Cold Lever Handles
w/Buttons & Screws
Manijas en Palanca con Botones y
Tornillos de agua fría y caliente
Manettes-leviers d'eau chaude et
d'eau froide avec boutons et vis



RP20547
Retention Screws*
Tornillos de Retención*
Vis de Retenue*


RP70201
Stem Unit Assembly, Seat & Spring, Bonnet Nut & Washer
Ensamble de la Unidad del Vástago, Asiento y Resorte, Bonete y Arandela
Obturateur, siège et ressort, écrou à chapeau et rondelle

6
RP72862▲
1.0 GPM (3.8 L/min)


RP72863▲
1.5 GPM (5.7 L/min)

RP60430▲
1.8 GPM (6.8 L/min)
Aerator
Aireador
Aérateur

4
RP70233
Bushings & O-Rings
Casquillo y Anillos "O"
Douilles et joints oriques




5
RP41702
Diverter Assembly
Ensamble del Desviador
Dérivation



RP60121
Blocks & O-Rings
Bloques y Aros-O
Blocs de fixation et joints toriques

RP34611
Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage

RP5861
Coupling Nuts (Optional, not included)
Tuercas de Acoplamiento (Opcional, no incluido)
Écrous de Raccordement (Option, non inclus)



RP70234▲
Side spray & Hose Assembly
Ensamble del Rociador y Manguera
Douchette et Tuyau Souple

▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le Fini